



ČEŠTINA

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si uschovejte, abyste do nich mohli v případě potřeby v budoucnu nahlédnout.

- Přečtěte si všechna varování.
- Dodržujte všechny pokyny.

Všecký servis nechte na kvalifikovaných servisních pracovnících. Servis je potřeba ve chvíli, kdy bylo zařízení nějakým způsobem poškozeno, například byl poškozen napájecí kabel či jeho koncovka, na zařízení byla vyлита kapalina nebo na něj něco spadlo, zařízení bylo vystaveno dešti či zvýšené vlhkosti, zařízení se chová neobvykle nebo spadlo z výšky. (Konkrétně v případě nabíječky baterií.)

- Robotický vysavač musí být nabíjen pouze pomocí dodané nabíječky základny a musí být používán pouze s dodanými bateriemi. Nevyměňujte je za nenabíječky baterie. Náhradní baterie lze zakoupit na adrese <http://www.neatorobotics.com/product-category/parts-accessories>.

- Chráněte napájecí kabel před pošlapáním či přiskřípnutím, zvláště v blízkosti zástrček, zásuvek a v místech, kde kabel vychází ze zařízení.

- Jednotka by měla být nainstalována v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky.

- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem, společnosti Neato Robotics, Inc.

- Neobcházejte zabezpečení u polarizované či uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě vidlice, přičemž jedna je širší než druhá.

- Národní zákon o elektrických zařízeních, ANSI/NFPA 70, konkrétně pro instalaci kabeláže a likvidaci elektrických a světelných vodičů.

- Nabíječka základna musí být používána pouze s napájecím kabelem typu SPT-2 či ekvivalentním, o obsahu alespoň 0,5 mm² a délce maximálně 2 metry. Napájecí kabel musí vyhovovat požadavkům země použití.

- Nabíječka základnu neinstalujte ani nepoužívejte blíže než 3 metry od bazénu.

- Nepoužívejte nabíječku základnu v koupelně.

- UDRŽUJTE VYSAVAČ MIMO DOSAH VISÍCÍCH KABELŮ A ŽE K ZEMI DOSAHUJÍCÍCH UBRUSŮ. Chcete-li zajistit bezpečí vysavače i doma, postarejte se o to, aby se vysavač nemohl zachytit do ubrusů, visících elektrických kabelů či jiných kabelů.

nekoupejte jej, ani jej jinak neponořujte do vody. Vysavač také nemá rád silné chemikálie, po nichž na něm mohou navždy zůstat skvrny. Naopak mu nijak nevdí, když jej očistíte nebo upravíte lehce navlhčeným hadrem.

- UDRŽUJTE VYSAVAČ MIMO DOSAH VISÍCÍCH KABELŮ A ŽE K ZEMI DOSAHUJÍCÍCH UBRUSŮ. Chcete-li zajistit bezpečí vysavače i doma, postarejte se o to, aby se vysavač nemohl zachytit do ubrusů, visících elektrických kabelů či jiných kabelů.

- NENEČEJTE VYSAVAČ NASTYDNOU. Pokud vysavač Neato Robotics vystavíte mrazu, nejezte tím poraníte jeho city, ale hlavně jej můžete trvale poškodit.

- NEPOUŠTĚJTE VYSAVAČ VEN. Vysavač Neato je domácí zařízení, které není určeno pro používání ve venkovních prostředích. Držte ho zavřený doma, kde bude šťastný.

- Riziko požáru či úrazu elektrickým proudem - nepropojujte koncovky výstupu.



- Pouze pro použití v interiéru.

- **USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY – Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro napájecí jednotku.**

Varování! ⚠ Spotřebič třídy III

Děti nad 8 let mohou robotický vysavač Neato používat, pokud jsou pod dohledem nebo jim bylo ukázáno, jak zařízení bezpečně používat, a chápou všechna rizika. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si s vysavačem nesmí hrát. Rutinní čištění a údržbu vysavače Neato Robot musí provádět dospělé osoby.

Informace o shodě

Systém určování polohy v místnosti: Infračervený laserový snímač vzdálenosti RPS
Laserový produkt spadá během všech postupů provozu do třídy 1. Parametry laseru vnitřně člověkem:

- Vlnová délka 785 nm
- Opakovací frekvence impulsů 1,8 kHz
- Doba trvání impulsu 200 μs
- Max. výkon 2,1 mW
- Průměr paprsku 2,3 mm
- Odchyłka paprsku -1,5 mrad

Pozor: Použití jiných ovládacích prvků, úprav nebo výkonu, než je uvedeno zde, může mít za následek nebezpečné záření.

Neato Robotics, Inc., 8100 Jarvis Avenue Suite 100, Newark, CA 94560

Uživatel není oprávněn provádět žádné servisní úkony. Pokud dojde k jakýmkoli potížím s laserovým snímačem vzdálenosti RPS, je třeba vysavač vrátit do továrny, kde proběhne jeho servis či oprava.

Prohlášení o shodě

Na naši plnou odpovědnost prohlašujeme, že robotický vysavač řady Neato Botvac™ a odvozené modely, kterých se prohlášení týká, vyhovují následujícím standardům:

Nařízení vlády 2006/95/EC – Nařízení o nízkém napětí
EN 60335-1: 2002 + A1+ A2 +A11 +A12 +A13
IEC/EN 60335-2-2: 2003 + A1 + A2
EN 50366: 2003 + A1

Poslední dvě číslice roku, v němž byla udělena značka CE, jsou 10. Nařízení vlády 2004/108/EC – Nařízení o elektromagnetické kompatibilitě

EN 55014-1: 2006/A2: 2011
EN 55014-2: 1997/A2: 2008
EN 55014-1: 2006/A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-1: 2006/A2: 2011
EN 61000-3-2: 2006/A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

Bezpečnost:
EN 60335-1: 2012
EN 60335-2-29/A2: 2010
IEC 60335-2-29/A2: 2010
IEC 60335-1: 2011
CSA C22.2.60950-1/R2012
EN 60950-1/A1: 2011
IEC 60950-1/A2: 2013
UL 60950-1/R2011-12
UL 1310/R2013-4

Nabíječka základna pro robotický vysavač řady Neato Botvac a odvozené modely

Prohlášení o evropské značce „CE“
Vyzařování: BS EN 55014-1: 2006+A1: 2009
Imunita: BS EN 55014-2: 1997+A2: 2008

Bezpečnost
EN60335-2-29/A2: 2010 ve spojení s EN60335-1/A15: 2011
IEC60335-2-29/A2-2009 ve spojení s IEC60335-1/A2/2006
CAN/CSA 22.2 No.60950-1/A1: 2011-12
EN60950-1/A12: 2011

IEC60950-1/A1: 2009
UL60950-/R: 2011-12
UL1310: 2005

Byla sestavena veškerá technická dokumentace nezbytná k prokázání, že produkty vyhovují požadavkům Nařízení o nízkém napětí, a je k dispozici ke kontrole příslušným orgánům. Podrobnosti o těchto speciálních měřeních a použitých omezeních jsou dostupné na vyžádání. Značka CE byla poprvé udělena v roce 2010 a z důvodu nových variant produktu byla znovu vydána roku 2013.

Prohlášení o evropské značce „CE“

Vyzařování: BS EN 55014-1:2006+A1: 2009
Imunita: BS EN 55014-2:1997+A2: 2008



Digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské směrnici ICES-003.

Prohlášení o shodě s předpisy FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat žádné škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí chování.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím všem omezením platným pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové vlnění. Není-li toto zařízení instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze ovšem vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí zařízení evidentní, že způsobuje nežádoucí rušení přijmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících způsobů:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika.

Obchodní název: NEATO

Číslo modelu: Rada Botvac

Odpovědná strana: NEATO Robotics

Změny či úpravy, které výslovně neschválila společnost Neato, mohou způsobit ztrátu uživatelské oprávnění k provozu zařízení.



Specifikace nabíječky základny

Vstupní napětí: 100–240 V AC 50–60 Hz 45 W 0,4– 0,8 A
Výstupní napětí: Max. 18 V DC 36 W 2,0 A
Ochrana proti zkratu a vysokému proudu

Omezená záruka společnosti Neato Robotics

Společnost Neato ručí původnímu prodejci za to, že produkt Neato neobsahuje žádné závady související s materiálem a zpracováním, a to po dobu jednoho roku od data nákupu od společnosti Neato Robotics nebo jejího distributora.

Veškeré podrobnosti o záruce a o získání záruční podpory naleznete na našem webu na adrese www.neatorobotics.com. Rovněž můžete společnost Neato kontaktovat na adrese customer@neatorobotics.com a požádat o tištěnou verzi těchto podrobností. Záruka obsahuje určitá omezení a vyloučení, proto je velmi důležité si veškeré záruční podmínky pečlivě prostudovat. S výjimkou toho, co zakazuje platný zákon, je tato záruka nepfenosná, platí pouze u původního prodejce a lze ji uplatnit jen v zemi, kde byl produkt zakoupen. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná oprávnění, přičemž můžete mít i další práva, která se liší podle místních zákonů. Tato záruka se nevztahuje na problémy či poškození způsobené z důvodu (1) nehody, zneužití, nesprávného používání nebo jakékoli neschválené opravy, úpravy či demontáže; (2) nevhodného používání či údržby, použití mimo rámec pokynů k produktu nebo připojení k nevhodnému zdroji napětí; (3) spotřebního materiálu či baterií a filtrů, nebo (4) použití spotřebního materiálu, například baterií, které nedala společnost Neato Robotics, s výjimkou mist, kde něco takového zakazují platné zákony.

Zákaznická podpora

V případě jakýchkoli otázek či připomínek kontaktujte společnost Neato Robotics, Inc.: (1) e-mailem na adrese customer@neatorobotics.com (2) prostřednictvím webu www.neatorobotics.com, kde naleznete další podporu.

Licenční ujednání s koncovým uživatelem

Licenční ujednání společnosti Neato Robotics, Inc. s koncovým uživatelem je k dispozici online na adrese www.neatorobotics.com.

QNX Software: Robotické vysavače řady Neato Botvac využívají programové vybavení QNX Software. © 1982-2008, QNX Software Systems. Všechna práva vyhrazena.

